



# Bedienungsanleitung Auszug Tisch Bela


→ öffnen




1. Griff entriegeln




2. Griff mit Auszugsrahmen bis Anschlag herausziehen




3. Klappeinlage ausklappen



4. Klappeinlage bis Anschlag herausziehen



5. Auszugsrahmen bis Anschlag zurückschieben



6. Griff verriegeln

Ein Video zur Bedienung finden Sie auf unserem Youtube Kanal:


[www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG](https://www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG)

«Bela. Ein Girsberger Tisch mit besonderem Auszug.»


**girsberger**

# Bedienungsanleitung Auszug Tisch Bela


← schliessen




1. Griff entriegeln




2. Griff mit Auszugsrahmen bis Anschlag herausziehen




3. Auszugsrahmen halten und Klappeinlage bis Anschlag zurückschieben



4. Klappeinlage schliessen



5. Auszugsrahmen bis Anschlag zurückschieben



6. Griff verriegeln

Ein Video zur Bedienung finden Sie auf unserem Youtube Kanal:

[www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG](http://www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG)

«Bela. Ein Girsberger Tisch mit besonderem Auszug.»

**girsberger**